

FITI zásuvný přijímač

Naučení ovladače EP2:

Učení ovladače na cele otevření:

Jednou krátce stisknu tlačítko na přijímači, rozsvítí se zelená dioda START na řídicí jednotce, pak stisknu tlačítko ovladače, (to které chci naučit) dokud nezačne START rychle blikat, pak pustím a stisknu ještě jednou LED START se rozsvítí, pustím tlačítko ovladače. Takto učím, každý ovladač. Pokud chci ukončit učení celého otevření stisknu dvakrát krátce tlačítko na přijímači tak aby nesvítla jak LED START tak LED START GYALOG.

Krátce:

1x FITI → LED START svítí → 1x ovladač → START bliká → 1x ovladač → START svítí →
2x FITI LED START a START GYALOG nesvítí

Učení ovladače na částečné otevření (otevření jednoho křídla):

Dvakrát krátce stisknu tlačítko na přijímači, rozsvítí se zelená dioda START GYALOG na řídicí jednotce, pak stisknu tlačítko ovladače, (to které chci naučit) dokud nezačne START GYALOG rychle blikat, pak pustím a stisknu ještě jednou LED START GYALOG se rozsvítí, pustím tlačítko ovladače. Takto učím, každý ovladač. Pokud chci ukončit učení částečného otevření stisknu jedenkrát krátce tlačítko na přijímači tak aby nesvítla jak LED START GYALOG tak LED START.

Krátce:

2x FITI → LED START GYALOG svítí → 1x ovladač → START GYALOG bliká → 1x ovladač →
START GYALOG svítí → 2x FITI LED START GYALOG a START nesvítí

Vymazání celého přijímače:

Stisknu a podržím tlačítko na přijímači, dokud LED na přijímači neproblikne, pak tlačítko pustím a na jednotce 5x problikne LED START a START GYALOG současně.